Urządzenie do mezoterapii bezigłowej

Instrukcja obsługi

Model: HZ0012BB

Zeskanuj kod i pobierz instrukcję

www.herzmedical.pl

wersja polska

Drogi Kliencie,

dziękujemy za zakup produktu od Herz Medical Instruments. Wyrażamy nadzieję, że będziesz zadowolony z dokonanego wyboru.

Naszym nadrzędnym celem jest zdrowie, dlatego ze szczególną starannością dobieramy naszych kooperantów, aby dostarczyć Ci produkt wysokiej jakości.

Jesteśmy firmą godną zaufania i postępujemy odpowiedzialnie wobec naszych Klientów, Pracowników oraz społeczeństwa.

Zapoznaj się z załączoną instrukcją obsługi, gdyż zawiera ona cenne wskazówki, kluczowe w procesie użytkowania przez każdorazowego posiadacza zakupionych produktów.

Z poważaniem

Zespół Herz Medical Instruments

SPIS TREŚCI

Spis treści

Budowa urządzenia 3

Wskazania wyświetlacza 3

Parametry techniczne urządzenia 3

Zastosowanie 4

Oznaczenia i piktogramy 4

Ostrzeżenia dla użytkowników 4

Ładowanie akumulatora 6

Funkcje 6

Wybór trybu pracy i funkcji urządzenia 7

Test przed pierwszym użyciem 8

Zakładanie wacika na głowicę 8

Zabiegi 9

Obsługa urządzenia 11

Wskazówki 11

Konserwacja i czyszczenie 12

Utylizacja urządzenia 12

Dane kontaktowe 12

GWARANCJA – 24 MIESIĄCE

Gratulujemy trafnego wyboru i gwarantujemy sprawne działanie produktu zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsługi.

Niniejszy produkt objęty jest gwarancją, która wynosi 24 miesiące od daty zakupu.
Obsługa gwarancyjna prowadzona jest na podstawie dowodu zakupu (paragon lub faktura VAT).

W przypadku uzasadnionej reklamacji, Gwarant wykona obowiązki wynikające z niniejszej Gwarancji w postaci bezpłatnej naprawy lub wymiany wadliwego produktu lub jego uszkodzonych części w terminie 30 dni liczonym od dnia otrzymania takiej reklamacji. Gwarant, po zbadaniu przedmiotu gwarancji, może odmówić naprawy lub wymiany towaru, jeżeli uszkodzenie lub wada powstały w wyniku niewłaściwego użytkowania przedmiotu lub z biegiem czasu się zużyły.

W przypadku nieuznania reklamacji gwarancyjnej przez Gwaranta, Kupujący dokona odbioru towaru na swój koszt.

Niniejsza Gwarancja nie obejmuje ryzyka przypadkowej utraty lub zniszczenia produktu związanych z transportem produktu do Autoryzowanego Centrum Serwisowego, w przypadku gdy Kupujący/Konsument organizuje transport we własnym zakresie.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje:

a) okresowych przeglądów technicznych;

b) uszkodzeń i awarii spowodowanych włączaniem, użytkowaniem lub obchodzeniem się z produktem w sposób odbiegający od normalnych zastosowań;

c) uszkodzeń produktu będących następstwem używania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem, czyli np.:

- używania, którego skutkiem jest uszkodzenie fizyczne, estetyczne lub uszkodzenie powierzchni produktu lub jego modyfikacje;

- nieudanej instalacji lub nieużytkowania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i według instrukcji dotyczących instalacji lub użytkowania;

- nieserwisowania produktu zgodnie z instrukcjami dotyczącymi prawidłowego serwisowania;

- instalacji produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi i sprzeczny ze standardami bezpieczeństwa obowiązującymi w kraju, gdzie produkt jest używany;

- użytkowania produktu z akcesoriami, urządzeniami peryferyjnymi i innymi produktami niż zalecane przez Producenta;

- napraw przeprowadzanych przez osoby niebędące pracownikami Autoryzowanego Centrum Serwisowego;

- zmian i przeróbek bez uprzedniej zgody importera lub Autoryzowanego Centrum Serwisowego, jak:

> zwiększania parametrów produktu do wartości większych niż podane w instrukcji obsługi;> modyfikacji produktu mających na celu dostosowanie go do krajowych lub lokalnych technicznych standardów bezpieczeństwa krajów innych niż te, dla których go fabrycznie zaprojektowano i wyprodukowano;

- zaniedbania;

d) wypadków, pożaru, działania cieczy lub wilgoci, chemikaliów i innych substancji, powodzi, wibracji, nadmiernego gorąca, nieprawidłowej wentylacji, podłączenia nadmiernego lub nieprawidłowego napięcia, promieniowania, wyładowań elektrycznych łącznie z błyskawicami oraz działania jakichkolwiek sił zewnętrznych i uderzeń.

Budowa urządzenia

1. Głowica masująca
2. Czujnik EMS, Jonizacji, i fal radiowych
3. Włącznik / Wyłącznik
4. Regulacja Natężenia wibracji
5. Koloroterapia (chromoterapia)
6. Wyświetlacz
7. Przełącznik Trybów
8. Wejście USB



Wskazania wyświetlacza

Cleans – oczyszczenie
Seep – odżywienie
Lifting – Lifting
EMS – Elektrostymulacja
Restore – odbudowa
Eyes – zabiegi wokół oczu
Cold – krioterapia
RF – radiofrekwencja

Parametry techniczne urządzenia

Zasilanie	AC 100 V–240 V, 50/60 Hz
Akumulator	Litowy 1200 mAh
Czas ładowania akumulatora	Około 2 godzin
Ładowanie	USB (5 V, min. 1A)

Zastosowanie

Urządzenie przeznaczone jest do wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych skóry twarzy – oczyszczających, nawilżających, regenerujących, odmładzających oraz wpływających na poprawę owalu twarzy – z wykorzystaniem elektrostymulacji (EMS), fototerapii, fal radiowych (RF), wibracji, ogrzewania i schładzania.

Urządzenie to jest przeznaczone wyłącznie do celów opisanych w niniejszej instrukcji. Producent, importer oraz wyłączny dystrybutor nie ponoszą odpowiedzialności za niewłaściwe lub nieumiejętne użytkowanie tego produktu.

Oznaczenia i piktogramy

Drogi Użytkowniku, w niniejszej instrukcji możesz spotkać się z poniższymi symbolami:

UWAGA!	Symbol **ostrzegawczy.** Wskazuje na ryzyko uszczerbku na zdrowiu lub zranienia.
WAŻNE!	Symbol **ostrzegawczy.** Wskazuje na ryzyko uszkodzenia urządzenia lub dołączonych akcesoriów.
	Symbol zgodności z Dyrektywą WEEE 2002/96/WE (Dyrektywa 2002/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego).
CE	Symbol zgodności z normami 2014/30/UE.
RoHS	Symbol zgodności z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2011/65 / UE w sprawie ograniczenia stosowanie niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (RoHS) wraz z jego poprawkami.

UWAGA!

Ostrzeżenia dla użytkowników

- Należy używać wyłącznie akcesoriów dołączonych do zestawu lub zalecanych przez producenta.
- Jeżeli podejrzewasz ciążę lub wiesz, że jesteś w ciąży, przed użyciem urządzenia należy skonsultować się z lekarzem specjalistą.
- Jeżeli korzystasz z rozrusznika serca, przed użyciem urządzenia należy skonsultować się z lekarzem specjalistą.
- Należy bezzwłocznie zaprzestać korzystania z urządzenia i skonsultować się z lekarzem, jeżeli wystąpią któreś z poniższych objawów:
  - w miejscu, w którym skóra ma kontakt z urządzeniem pojawi się wysypka, wypryski lub egzema, lub gdy wystąpią inne reakcje mogące świadczyć o reakcji alergicznej (urządzenie zostało wykonane z materiałów bezpiecznych i przyjaznych zdrowiu, jednak nie zawsze da się wyeliminować ryzyko powstawania reakcji alergicznych).

- Niniejsze urządzenie przeznaczone jest do użytku prywatnego i nie należy go wypożyczać ani przekazywać osobom trzecim ze względów higienicznych.
- Urządzenie nie jest zabawką i nie powinno być używane przez dzieci.
- Zaleca się bezzwłoczny kontakt z Działem Obsługi Klienta, gdy istnieją wątpliwości co do tego, czy urządzenie działa prawidłowo oraz w razie takowych wątpliwości, zaprzestać jego używania.
- Nie należy samodzielnie naprawiać urządzenia.
- W przypadku osób posiadających upośledzenia fizyczne, umysłowe lub inne mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo korzystania z urządzenia, zaleca się, aby użytkowanie z urządzenia było każdorazowo nadzorowane przez osoby sprawujące opiekę nad nimi.
- Zabrania się używać urządzenia przez osoby po operacjach plastycznych twarzy, ze wszczepionymi metalowymi implantami twarzy.
- Przed zastosowaniem urządzenia osoby w ciąży powinny skorzystać z porady lekarza.
- Nie dotkać głowicą urządzenia do metalowych przedmiotów.

WAŻNE!

- Zabrania się korzystania z urządzenia w trakcie jego ładowania.
- Zabrania się korzystania z urządzenia, jeżeli jest ono podłączone do sieci elektrycznej.
- Zabrania się dotykania wtyczki sieci elektrycznej mokrymi rękami, gdyż grozi to porażeniem prądem.
- W trakcie ładowania zabrania się stawiania urządzenia w miejscu, z którego mogłoby ono wpaść do wanny, umywalki lub kabiny prysznicowej.
- Zabrania się dotykania urządzenia, jeżeli podczas ładowania lub z w włożoną wtyczką wpadło do cieczy/płynu. W takiej sytuacji należy je natychmiast wyłączyć z gniazdka.
- Przed pierwszym użyciem oraz okresowo należy sprawdzać, czy przewód służący do ładowania nie został uszkodzony.
- Zabrania się korzystania z urządzenia, jeśli jakakolwiek jego część jest pęknięta lub uszkodzona.
- Urządzenie można ładować wyłącznie za pomocą kabla USB podłączonego do dowolnej ładowarki do telefonu
  (5V 1A), komputera, powerbanku, gniazdka USB w samochodzie oraz innych urządzeń o parametrach ładowania maks. 5V, 1A.
- Jeżeli urządzenie nie jest używane przez okres 6 miesięcy, akumulator traci swoje parametry użytkowe.
- Jeżeli produkt nie jest używany przez co najmniej 14 dni, należy profilaktycznie uruchomić go, rozładować akumulator, po czym ponownie naładować do pełna. Proces ten należy powtarzać co 14 dni, jeżeli urządzenie nie jest w ciągłym użyciu.
- Urządzenie należy trzymać z dala od źródła ognia, silnego promieniowania elektromagnetycznego, wilgotnych miejsc oraz unikać silnej i długotrwałej ekspozycji na słońce.
- Zabrania się korzystania z urządzenia na basenie, podczas kąpieli lub w trakcie brania prysznica.
- Należy przestrzegać zasad mycia i konserwacji urządzenia podanych w niniejszej instrukcji.

Ładowanie akumulatora

Urządzenie jest zasilane bezprzewodowo przez wbudowany akumulator, który należy naładować. W tym celu:

1. Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone.
2. Podłącz urządzenie do sieci elektrycznej za pomocą kabla USB i np. ładowarki do telefonu z gniazdem USB.
3. Ładowanie potrwa około 2 godzin. Ikona baterii na wyświetlaczu wskazuje poziom naładowania akumulatora.
4. Nie korzystać z urządzenia w trakcie ładowania akumulatora.
5. Urządzenie jest gotowe do użytku, kiedy ikona baterii na wyświetlaczu wskazuje pełne naładowanie baterii.

Funkcje

Elektrostymulacja (EMS)
Wykorzystanie bezpiecznych impulsów elektrycznych o niskiej częstotliwości do pobudzenia mięśni, krążenia krwi i limfy. Po zabiegu skóra staje się bardziej napięta, a rysy twarzy są podkreślone. Wszelkie kremy, serum oraz substancje lecznicze wchłaniane są głębiej, a tym samym działają skuteczniej.

Jonoforeza (ION+ oraz ION-)

Jonoforeza ujemna to zabieg, który polega na wprowadzeniu substancji aktywnych do głębszych warstw skóry siłami pola elektrycznego (za pomocą prądu stałego – galwanicznego). Jest to całkowicie bezpieczny zabieg kosmetyczny na twarz. Jonoforeza związana jest z lekkim mrowieniem lub szczypaniem w miejscu zabiegu. Jonoforeza dodatnia ma za zadanie usunięcie z głębszych warstw skóry pozostałości substancji odżywczych oraz zanieczyszczeń po poprzednich zabiegach.

Wibracje
Wspomagają metabolizm skóry, poprawiają wchłanianie środków odżywczych z kosmetyków, wzmacniają mięśnie twarzy.

Fototerapia
Podczas terapii światłem fotonowym energia z fal świetlnych wnika w skórę i aktywuje procesy regeneracji.

- **światło czerwone (640 nm–650 nm)** dociera do głębszych warstw skóry, pobudza produkcję kolagenu i elastyny, tym samym wpływa na redukcję zmarszczek i przywraca skórze młody wygląd.
- **światło niebieskie (460 nm-47O nm)** przyspiesza metabolizm komórek skóry oraz procesy regeneracyjne i gojenie. Wykazuje silne działanie antybakteryjne, co jest pomocne w przypadku leczenia trądziku. Działa przeciwzapalnie i łagodzi podrażnienia od światła słonecznego.
- **światło pomarańczowe** (622 nm–597 nm) – wspomaga krążenie krwi i przyspiesza metabolizm.

RF (fale radiowe, radiofrekwencja 2MHZ)
Impulsy elektromagnetyczne o częstotliwości fal radiowych docierają do głębszych warstw skóry, podnoszą temperaturę w tkankach, pobudzają produkcję kolagenu. Daje to efekt liftingu twarzy bez skalpela. Zabieg radiofrekwencji zwiększa gęstość i jędrność skóry, przyspiesza drenaż limfatyczny.

Krioterapia
Schłodzenie tkanek. Daje skórze wytchnienie i zmniejsza pory. Wspomaga odnowę biologiczną komórek. Skóra staje się gładka i jędrna. Zabieg polecany szczególnie do pielęgnacji skóry wokół oczu. przyczynia się do zmniejszenia tzw. worków pod oczami oraz opuchlizny powiek.

Ogrzewanie
Ciepło wspomaga wchłanianie środków odżywczych zawartych w kosmetykach. Skóra staje się wygładzona i wypoczęta.

Wybór trybu pracy i funkcji urządzenia

WYBÓR TRYBU	**TRYB**	**FUNKCJA (wskazana na wyświetlaczu)**	**EFEKT**
Jednokrotne długie przyciśnięcie włącznika	Tryb 1 Oczyszczanie	Wibracja + „ION+”	Głębokie oczyszczenie twarzy.
Drugie krótkie przyciśnięcie M	Tryb 2 Odżywianie	Wibracja+RF+”ION-”+RED (ION- i RF działają w trybie ciągłym)	Efektywne wchłaniane przez skórę substancji odżywczych i pielęgnujących zawartych w kosmetykach.
Trzecie krótkie przyciśnięcie M	Tryb 3 Lifting	Wibracja +EMS+ciepło 42°C	Lifting, przywrócenie napięcia skóry.
Czwarte krótkie przyciśnięcie M	Tryb 4 Odbudowa	EMS+RED+ ION-	Czerwone światło (RED) wspiera działanie kolagenu i elastyny w redukcji zmarszczek.
Piąte krótkie przyciśnięcie M	Tryb 4 Odbudowa	EMS+BLUE+ ION-	Niebieskie światło (BLUE) wspomaga leczenie trądziku, stanów zapalnych skóry i odkażanie.
Szóste krótkie przyciśnięcie M	Tryb 4 Odbudowa	EMS+ORANGE+ ION-	Pomarańczowe światło (ORANGE) wpływa korzystnie na krążenie krwi.
Siódme krótkie przyciśnięcie M	Tryb 5 Pielęgnacja skóry wokół oczu	Wibracja+ EMS+ ION-)	Wspomaga efektywne wchłanianie przez skórę wokół oczu substancji odżywiających i pielęgnujących zawartych w kosmetykach.

Ósme krótkie przyciśnięcie M	Tryb 6 Krioterapia (chłodzenie)	Wibracja+Cold+BLUE	Uspokajanie skóry, zamykanie porów.

Test przed pierwszym użyciem

Przed pierwszym użyciem urządzenia należy wykonać test na skórze nadgarstka, alby wykluczyć możliwość wystąpienia reakcji alergicznych lub innych niepożądanych skutków. W tym celu:
1. Umyj ręce i nadgarstek, a następnie wytrzyj do sucha.
2. Posmaruj skórę nadgarstka kremem do twarzy.
3. Włącz urządzenie, ustaw tryb 1–2 i zastosuj zabieg na skórze nadgarstka przez 5 minut.

Uwaga: Wykonaj test z odpowiednim wyprzedzeniem, odczekaj dłuższą chwilę przed rozpoczęciem właściwych zabiegów na skórze twarzy. Jeśli podczas testu lub chwilę po nim zaobserwujesz nietypowe objawy (takie jak wysypka, swędzenie, pieczenie, podrażnienie), przerwij test i zaniechaj używania urządzenia. Skontaktuj się ze dystrybutorem sprzętu.

Zakładanie wacika na głowicę

1. Zdjąć pierścień ochronny.
2. Położyć wacik na głowicy.
3. Założyć – zacisnąć wacik pierścieniem ochronnym.

Zabiegi

1. OCZYSZCZANIE SKÓRY

Zabieg wymaga zastosowania środka do demakijażu lub mleczka.
Są dwie metody oczyszczania z użyciem urządzenia:

a) Umieść wacik na głowicy i załóż pierścień ochronny. Nasącz wacik niewielką ilością kosmetyku do demakijażu. Uruchom urządzenie, naciskając przycisk włącznika i przytrzymując 2 sekundy. Wybierz tryb oczyszczania (tryb 1). Przyłóż głowicę do skóry i przesuwaj powoli okrężnymi ruchami.
b) Rozprowadź na skórze twarzy tonik, mleczko albo preparat do demakijażu razem z wodą. Uruchom urządzenie, naciskając przycisk włącznika i przytrzymując 2 sekundy. Wybierz tryb oczyszczania (tryb 1). Przyłóż głowicę do skóry i przesuwaj powoli okrężnymi ruchami.

Korzyści: zabieg pozwala oczyścić pory skóry i pomaga przywrócić skórze świetlistość.
Częstotliwość zabiegu: 2–3 razy w tygodniu (rzadziej w przypadku skóry wrażliwej).
Czas zabiegu: nie dłużej niż 5 minut jednorazowo (1–2 minuty w przypadku skóry wrażliwej)
Uwaga: Przerwij zabieg, jeśli kosmetyk całkowicie się wchłonie, a skóra nie będzie nawilżona.

2. ODŻYWIANIE SKÓRY

Zabieg wymaga zastosowania toniku, mleczka do czyszczenia lub serum.
Umyj twarz wodą i osusz ręcznikiem. Rozprowadź równomiernie na skórze swój codzienny tonik, mleczko, krem lub serum. Uruchom urządzenie (przyciśnij włącznik 2 sekundy). Wybierz tryb odżywiania (tryb 2). Przyłóż głowicę do skóry twarzy i przesuwaj nią powoli od dołu do góry.

Korzyści: podczas zabiegu fale radiowe docierają do głębszych warstw skóry, gdzie znajduje się kolagen. Energia fal radiowych generuje ciepło, które stymuluje produkcję kolagenu. Jednocześnie jonoforeza ujemna wprowadzi w głębokie partie skóry jony substancji odżywczych zawarte w kosmetyku użytym podczas zabiegu.

3. POPRAWA OWALU TWARZY

Zabieg wymaga zastosowania maseczki kosmetycznej. Nałóż maseczkę na twarz. Uruchom urządzenie, naciskając przycisk włącznika i przytrzymując 2 sekundy. Wybierz tryb z ogrzewaniem (tryb 3). Przyłóż głowicę do skóry i przesuwaj powoli w okolicy szczęki ruchami od dołu do kącików ust. Nie przytrzymuj głowicy w jednym miejscu na skórze dłużej niż 3 sekundy.

Korzyści: zabieg łagodnie aktywizuje komórki skóry, a także relaksuje skórę i pomaga przywrócić jej blask oraz zdrowy wygląd.
Częstotliwość zabiegu: można stosować codziennie.
Czas zabiegu: nie dłużej niż 4 minuty jednorazowo (1–2 minuty w przypadku skóry wrażliwej).
Uwaga: Przerwij zabieg, jeśli kosmetyk całkowicie się wchłonie, a skóra nie będzie nawilżona.

4. ODMŁADZAJĄCA TERAPIA ŚWIATŁEM

Zabieg wymaga zastosowania toniku, mleczka do czyszczenia lub esencji.
Umyj twarz wodą i osusz ręcznikiem. Nałóż równomiernie na skórę twarzy tonik lub mleczko. Uruchom urządzenie przyciskając włącznik i przytrzymując 2 sekundy. Wybierz tryb z zabiegiem fototerapii (tryb 4). Przesuwaj głowicę po skórze twarzy ruchami od dołu do góry.

Korzyści: zabieg pomaga pobudzić komórki, wygładzać zmarszczki i dostarczyć głębiej substancje odżywcze z kosmetyku.
Częstotliwość zabiegu: raz dziennie rano albo wieczorem (rzadziej w przypadku skóry wrażliwej).
Czas zabiegu: nie dłużej niż 4 minuty jednorazowo (1–2 minuty w przypadku skóry wrażliwej).
Uwaga: Przerwij zabieg, jeśli kosmetyk całkowicie się wchłonie, a skóra nie będzie nawilżona.

5. Pielęgnacja skóry wokół oczu

Zabieg wymaga zastosowania kremu pod oczy albo esencji pod oczy. Nałóż równomiernie kosmetyk na skórę wokół oczu. Uruchom urządzenie, naciskając przycisk włącznika i przytrzymując 2 sekundy. Wybierz tryb pielęgnacji skóry wokół oczu (tryb 5). Delikatnie przesuwaj głowicę urządzenia wokół oczu – zacznij od kącika oka i kieruj się na zewnątrz.

Korzyści: zabieg pomaga dostarczyć skórze substancje odżywcze znajdujące się w kosmetyku i wspomaga ich absorbcję.
Częstotliwość zabiegu: zabieg można stosować raz dziennie rano albo wieczorem (rzadziej w przypadku skóry wrażliwej).

Czas zabiegu: nie dłużej niż 4 minuty jednorazowo (1–2 minuty w przypadku skóry wrażliwej). Uwaga: Przerwij zabieg, jeśli kosmetyk całkowicie się wchłonie, a skóra nie będzie nawilżona.

6. Chłodny kompres
Uruchom urządzenie, naciskając przycisk włącznika i przytrzymując 2 sekundy. Wybierz tryb krioterapii (tryb 6). Przykładaj głowicę urządzenia w kolejnych miejscach na skórze.

Korzyści: zabieg zamyka pory, pomaga zatrzymać w skórze wodę i substancje odżywcze, działa przeciwzapalnie i przeciwbakteryjnie, uspokaja skórę.
Częstotliwość zabiegu: stosować jako pojedynczy zabieg albo kończący serię zabiegów pielęgnacyjnych.

Obsługa urządzenia

1. Umyj twarz wodą i osusz.
2. Nałóż równomiernie na skórę twarzy kosmetyk (w zależności od zabiegu: tonik, mleczko, maseczkę, krem).
3. Naciśnij włącznik i przytrzymaj 2 sekundy, aby uruchomić urządzenie.
4. Domyślnie włączy się tryb 1 OCZYSZCZANIE (wibracja i jonizacja ION+) na 1 poziomie intensywności.
5. Aby zmienić tryb, używaj przełącznika trybu (M). Kolejne przyciśnięcia zmienią tryb (szczegóły w tabeli powyżej).
6. Aby zwiększyć poziom intensywności wibracji, używaj przycisku +/-.
7. Aby wyłączyć wibrację, naciśnij sześć razy przycisk +/-.
8. Aby wyłączyć, wzmocnić lub ponownie wyłączyć EMS (elektrostymulację), krótko naciskaj przycisk włącznika.
9. Przyłóż głowicę urządzenie do skóry twarzy i postępuj zgodnie z opisem wybranego zabiegu.

Wskazówki

- Aby włączyć/wyłączyć urządzenie, należy przycisnąć przycisk włącznika I przytrzymać 2 sekundy.
- Podczas korzystania z urządzenia wytwarza się pole elektromagnetyczne o niewielkim natężeniu.
- Nigdy nie przytrzymuj głowicy urządzenia dłużej na skórze niż maksymalnie 3 sekundy.

Konserwacja i czyszczenie

WAŻNE!

- Dbaj o czystość urządzenia po każdym użyciu.
- Przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenie należy wyłączyć.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innych cieczach. Przecieraj suchą lub lekko zwilżoną ściereczką.
- Plastikowy pierścień służący do przytrzymania wacika myć w ciepłej wodzie i wytrzeć do sucha.
- Nie używaj do czyszczenia urządzenia żadnych substancji żrących, takich jak alkohol, ani silnych detergentów.
- Głowicę urządzenia przecieraj ręcznikiem papierowym.
- Z urządzeniem należy obchodzić się delikatnie.

Utylizacja urządzenia

- Urządzenie zawiera akumulator. Nie należy samodzielnie demontować akumulatora z urządzenia.
- Urządzenie należy oddać do utylizacji do jednostki, która specjalizuje się w utylizacji sprzętu elektrycznego.
- Urządzenie należy zutylizować zgodnie z lokalną polityką dotyczącą utylizacji odpadów.

Dane kontaktowe

Goodwill Brands
Ul. Jacka Woronieckiego 6e/2, 05-220 Zielonka
NIP: 1251767840
kontakt@herzmedical.pl
Wyprodukowano w CHRL